



Настройка синхронизации


- При первом включении прибора создается WiFi точка доступа с именем вида **Vakio_Venting_xxxx**.



- Подключаемся к этой точке доступа с помощью телефона или ПК.
- В браузере устройства заходим на веб страницу с именем <http://192.168.2.1/>.



- На вкладках «Настройка Синхронизации» и «Настройка сети» производим настройки согласно описанию.



- Для сброса прибора, с целью прописать в новой Wi-Fi сети, зажмите и удерживайте кнопку ночного режима на ПУ (около 10 секунд), пока не произойдет кратковременное мигание двух стрелок.